



### **I - Preparazione della corona**

1. Tagliare le pareti esterne del moncone.
2. Eliminare le pareti residue più deboli, pulire la cavità, preservando tutta la dentina sana: non è necessario eliminare eventuali sottosquadri.
3. Selezionare la matrice ed adattarla al collare ed in altezza.

### **II - Preparazione del canale ed el perno**

1. Preparare il canale radicolare secondo la procedura abituale (Gates, Largos).

2. Rettificare con la fresa corrispondente al perno scelto:  
**Il perno deve essere scelto in funzione del diametro del canale e non del quello della radice.**

3. Rifinire il perno, quindi tagliarlo della lunghezza adeguata, fuori dalla bocca, con un disco di diamante.

Eliminare il residuo eugenolo endodontico con acido ortofosforico, pulire il perno con alcool, sciacquare ed asciugare sia il dente che il canale.

### **III - Cementazione del perno**

**Leggere attentamente le istruzioni specifiche per l'impiego del core composite e del cemento adesivo prescelti.**

1. Preparare el core composite ed applicarle al perno, al canale ed alle pareti della cavità coronale.
2. Preparare il cemento e rivestire il perno.
3. Inserire il perno nel canale ; nel caso in cui si debba impiegare più di un perno, rivestire ed inserire i perni uno dopo l'altro.

### **IV - Ricostruzione della corona**

1. Applicare la matrice prescelta.
2. Ricoprire la parte superiore del perno e le pareti della cavità coronale con il cemento rimanente.
3. Applicando pressione, riempire con il core composite e polimerizzare.

**Ora la ricostruzione è completata  
 e la preparazione può essere effettuata direttamente.**

 **abrasive technology**  
[www.abrasive-tech.com](http://www.abrasive-tech.com)



**WORLD HEADQUARTERS**  
 United States  
 Ph: 1.740.548.4100  
 Fax: 1.740.548.7617

**EUROPEAN HEADQUARTERS**  
 United Kingdom  
 Ph: 44.20.7471.0200  
 Fax: 44.20.7471.0202

**ASIAN HEADQUARTERS**  
 Singapore  
 Ph: 65.6270.6878  
 Fax: 65.6270.6877