

SNOWPOST®, SNOWLIGHT®, CARBOPOST®

BRUKSANVISNING



I - Grovpreparera kronan.

1. Underskär de yttre kronväggarna.
2. Eliminera svagare väggrester, rengör kaviteten, bevara allt friskt dentin, överskär behöver inte elimineras.
3. Passa in kronformen efter omfattning och höjd

II - Preparera kanal och stift

1. Preparera rotkanalen med sedvanlig procedur (Gates, Largos).
2. Fullfölj med den matchande borsten för valt stift.

Stift väljs efter kanalens diameter, inte rotens.

3. Prova med stiftet på plats, kapa till passande längd, utanför munnen, med en diamantskiva.

Eliminera rester av endodontiskt eugenol med ett etsningsmedel, rengör stiftet med alkohol, rengör, skölj och torka tand och kanal.

III - Försegla stiftet

De specifika instruktionerna för användning av vald primer bonding och cement ska läsas noga.

1. Applicera primer, bond på stiftet, rotkanalen och kavitetens väggar.
2. Preparera kompositcementen, täck stiftet.
3. För in stiftet i kanalen, om fler än ett stift ska sättas ska de täckas och föras in efter varandra.

IV - Pelaruppbyggnad

1. Passa kronformen
2. Täck både övre delen av stiftet och kavitetens väggar med resterande cement.
3. Fyll i med vald komposit och pressa och polymerisera samtidigt.

**Rekonstruktionen är nu utförd,
preparation kan göras direkt.**

 **abrasive technology**
www.abrasive-tech.com



WORLD HEADQUARTERS
United States
Ph: 1.740.548.4100
Fax: 1.740.548.7617

EUROPEAN HEADQUARTERS
United Kingdom
Ph: 44.20.7471.0200
Fax: 44.20.7471.0202

ASIAN HEADQUARTERS
Singapore
Ph: 65.6270.6878
Fax: 65.6270.6877